



- 1- Porte fusible
- 2- Interrupteur général
- 3- USB
- 4- DMX IN
- 5- POWER OUT
- 6- POWER IN
- 7- DMX OUT
- 8- Connecteur pour télécommande filaire
- 9- Afficheur de commandes
- 10- Sortie d'étincelles
- 11- Remplissage poudre
- 12- Poignée

LED Rouge : En chauffe
LED Verte : Prêt à fonctionner



Présentation de la télécommande:
 POWER: Active le contrôle par télécommande
 STOP: Arrêt des étincelles
 Clean: Utilisation de la poudre de nettoyage
 ON (pre-heat): Lance le préchauffage
 OFF(pre-heat): Arrêt du préchauffage
 5s: Etincelles continues pendant 5 secondes
 10s: Etincelles continues pendant 10 secondes
 15s: Etincelles continues pendant 15 secondes
 30s: Etincelles continues pendant 30 secondes
 LOW(Height) Faible hauteur d'étincelles
 Middle(Height): Hauteur d'étincelles moyenne
 High (Height): Grande hauteur d'étincelle